

Aufbauanleitung Quickup Stoffwand

Assembly instructions



Mobile Aufbauanleitung
inklusive Video.

Mobile video assembly instruction



entdecker.com

 Aufbau in 5 Minuten | Built up in 5 minutes



Aufbau - Schritt 1:

Nehmen Sie das Produkt aus der Transporttasche.

Take the product out of the carrying case.



Aufbau - Schritt 4:

Stecken Sie alle Plastikverbinder, wie im Bild gezeigt zusammen, bis sie einrasten. Stellen Sie die maximal ausgezogene Stoffwand vorsichtig auf.

Stick all plastic connectors together as shown in the picture until they engage. Set the maximum solid fabric wall gently.



Aufbau - Schritt 2:

Stellen Sie die Stoffwand mit der Stoffbespannung nach oben auf den Boden.

Set the fabric wall with the fabric covering on the top floor.



Aufbau - Schritt 5:

Spannen Sie die Seiten des Stoffbezuges gleichmäßig mit Hilfe des Klettverschlusses auf der Rückseite der Stoffwand.

Span the sides of the fabric with the help of Velcro evenly on the back of the fabric wall.



Aufbau - Schritt 3:

Ziehen Sie die Stoffwand vorsichtig auseinander. Mit einer zweiten Person geht dies noch einfacher.

Pull the fabric wall apart carefully. With another person, this is even easier.



Fertig! Let's go!